

BOOKNOOK

Do It Yourself

Souvenirs d'un libraire



À partir de 14 ans

Avertissements de sécurité

- Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel avant de commencer.
- Ce produit convient aux personnes de plus de 14 ans ; les enfants doivent l'assembler sous la surveillance de leurs parents.
- Toute altération ou modification non autorisée de ce produit portera atteinte à vos droits et intérêts liés à ce produit.

Précautions

- Retirez soigneusement les accessoires de la plaque, en évitant de casser les pièces. Les points de rupture peuvent être lissés avec une tige de finition.
- Ne détachez pas toutes les pièces en une seule fois. L'utilisation de colle peut être nécessaire à certains endroits. Une fois la colle appliquée, laissez le produit reposer sans y toucher pendant deux heures afin d'assurer une adhérence solide. Pour gagner du temps, vous pouvez effectuer la phase de peinture avant l'assemblage.
- La brillance du produit dépend de la méthode de traitement et des conditions environnementales telles que la température et l'humidité. Si une partie d'assemblage est trop serrée, vous pouvez la poncer légèrement avec une lime avant l'assemblage ; si l'assemblage est trop lâche, vous pouvez utiliser de la colle après l'assemblage pour le fixer.
- Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pendant l'assemblage.
- Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Entretien



- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur ni dans l'eau. Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques pour nettoyer le produit, tels que des nettoyeurs pour vitres, des aérosols, des solvants, de l'alcool, de l'ammoniaque, des produits abrasifs, etc.

Note:


Merci d'avoir acheté ce produit dans notre boutique. Si, à la réception de votre colis, des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le service clientèle du magasin où vous avez effectué votre achat ou remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante :

<https://www.blackrockgames.fr/sav>

● Accessoires

				
Lumière LED	Câble tactile	Boîtier de piles	Autocollants transparents	Lime
				
Planche autocollants	PVC 1	PVC 2 x2	Tasse de café	

● Liste des blocs de bois



Attention Manipulez les accessoires avec précaution.

ÉTAPE 1

Avant l'assemblage, vérifiez que les lampes LED fonctionnent correctement.


Méthode :

1. Connectez les fils selon les instructions fournies.
2. Insérez les piles dans le boîtier de piles (piles non incluses).
3. Effleurez le panneau tactile et observez si les LED s'allument.

Si les LED s'allument, elles fonctionnent correctement.

Si les LED ne s'allument pas, vérifiez de nouveau les connexions ou remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.


Remarque : Les fils LED ont différentes longueurs (20 cm, 20 cm, 25 cm, 40 cm). Assurez-vous de les raccorder correctement au boîtier de piles et au panneau tactile. Si, après un branchement correct, les LED ne s'allument toujours pas, revérifiez les connexions ou remplacez les piles. En cas d'échec, contactez le service clientèle.




ÉTAPE 2



Outil de prise +
Outil de pression



ÉTAPE 3



ÉTAPE 4

Autocollant 2



Pliez le livre comme indiqué





Livre en origami

X1

ÉTAPE 5

Tasse de café

ÉTAPE 4





ÉTAPE 6

E10

D5


Autocollant-5



ÉTAPE 7

Retirez la pellicule adhésive pour coller.

SD01-組配件 Paper



Autocollant-1

E14



X24



Livre 24

ÉTAPE 8

A5

A4

A9

B14

A19



ÉTAPE 9

A23


A18




ÉTAPE 10




ÉTAPE 11



ÉTAPE 12




ÉTAPE 13



ÉTAPE 14

Autocollant-3



D3

ÉTAPE 13



ÉTAPE 15

ÉTAPE 14




ÉTAPE 12



ÉTAPE 3



ÉTAPE 16




B19

B14

B6

ÉTAPE 17




B17

B14

B9

ÉTAPE 18



B5

B2

ÉTAPE 16

B5

B20

B7

Veuillez noter la position
de B1 et B2.
Remarque : Terminez B20
avant B7.


Livre 5



Livre 4





ÉTAPE 19




ÉTAPE 20

ÉTAPE 18




ÉTAPE 21




ÉTAPE 15

Remarque : Terminez Étape 20


ÉTAPE 22




ÉTAPE 23



ÉTAPE 24




ÉTAPE 25




ÉTAPE 26

ÉTAPE 25

ÉTAPE 21





Lumière LED
Câble tactile



ÉTAPE 27

Remarque : Retirez le film protecteur des deux côtés du PVC avant de coller.

Pliez la gaine de l'ampoule à 90°




ÉTAPE 28

ÉTAPE 27



ÉTAPE 26




Remarque : Redressez délicatement le fil de la lampe, disposez-le tout en le tirant, puis installez enfin la plaque supérieure.




ÉTAPE 29

Remarque : Retirez le film protecteur des deux côtés du PVC avant de coller.




ÉTAPE 30

ÉTAPE 29




ÉTAPE 31

ÉTAPE 30



ÉTAPE 32

ÉTAPE 31



ÉTAPE 33



Insérez 2 piles AAA dans le boîtier à piles, puis appuyez sur le panneau du capteur tactile pour allumer la lumière.